

ARZUM CRUST MIX DUO STOJANOVÝ MIXÉR - 1000 W

Uživatelská příručka



1. Motorová hlavice
2. Knoflík pro uzamčení motorové hlavice
3. Ovladač rychlosti
4. Spodní část těla přístroje
5. Skleněná mísa na míchání

6. Nerezová mísa na míchání
7. Ochranný kryt proti rozstříku
8. Šlehač
9. Hnětací hák
10. Metla

Děkujeme, že jste si vybrali mixér značky Arzum. Stejně jako u všech ostatních produktů doufáme, že vám tento výrobek usnadní život.

Pro dosažení maximálního výkonu spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Ujistěte se, že napětí uvedené na mixéru odpovídá napětí ve vaší síti. Společnost nenese odpovědnost za poruchy způsobené napěťovými rozdíly, na takové poruchy se nevztahuje záruka.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte ho ke komerčním ani průmyslovým účelům.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vždy odpojte mixér od sítě, pokud jej necháte bez dozoru, před sestavením, rozebráním nebo čištěním.
- Nedovolte dětem používat mixér bez dozoru.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, které nedodávají dostatečný proud.
- Nepokládejte spotřebič na zdroje tepla nebo v jejich blízkosti.
- Zajistěte, aby kabel nepřečníval přes okraj stolu nebo se nedotýkal jiných spotřebičů.
- Nikdy neponořujte hlavní část mixéru do vody ani jiné tekutiny. Spotřebič okamžitě odpojte, pokud dojde k jeho namočení.
- Pokud je kabel nebo zástrčka poškozená, spotřebič nepoužívejte. Nepokoušejte se jej opravovat sami. Kontaktujte autorizovaný servis Arzum.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství z jiných spotřebičů.

- Neodpojujte spotřebič taháním za kabel, vždy držte zástrčku.
- Nepouštějte mixér s prázdnou nádobou nebo bez nádoby, abyste předešli poškození přístroje.

Upozornění: Nepouštějte mixér naprázdno déle než 1 minutu.

- Mixér nepoužívejte déle než 5 minut nepřetržitě.
- Mezi jednotlivými cykly nechte spotřebič 10 minut odpočinout.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí během provozu. Chraňte ruce, vlasy, oděvy a jiné nástroje před pohyblivými částmi.
- Nikdy neodstraňujte potraviny nebo tekutiny z mísy, dokud se mixér nezastaví.
- Nepřetěžujte spotřebič nadměrným množstvím potravin.
- Před čištěním vždy vyjměte příslušenství ze spotřebiče.
- Nepoužívejte mixér pro hořlavé materiály nebo jiné látky, které nejsou potravinami.
- Používejte spotřebič pouze k určeným účelům. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostředích, jako jsou kuchyňské kouty zaměstnanců, farmy, hotely, motely a penziony.

Před prvním použitím

- Před prvním použitím pečlivě vyčistěte všechny části mixéru.
- Spotřebič postavte na rovný, čistý a suchý povrch a připojte jej k síti.

Použití příslušenství

Šlehač: Na dorty, sušenky, polevy, chleby, bramborovou kaši a těsto na koláče.

Metla: Na vejce, vaječné bílky, šlehačku, majonézu a piškotové těsto.

Hnětací hák: Na kynutá těsta, chleby, buchty a rohlíky.

Obsluha mixéru

- Postavte mixér na rovný povrch a připojte jej k síti.
- Otočením knoflíku motorové hlavice proti směru hodinových ručiček uvolněte hlavici směrem nahoru.
- Vložte zvolené příslušenství do otvoru na spodní straně motorové hlavice a zajistěte otočením ve směru hodinových ručiček.
- Nasadte mísu na základnu a zajistěte ji.

- Otočením knoflíku zajistěte motorovou hlavici a nasadte kryt proti rozstříku.
- Nastavte požadovanou rychlost.
- Po ukončení práce nastavte rychlost na „0“ a odpojte mixér ze zásuvky.

Doporučení při použití

Hnětení těsta: Maximálně 1500 g mouky. Poměr mouky a vody: 5:3. Postupně zvyšte rychlost po dobu cca 3 minut.

Šlehání bílků a smetany: Maximálně 24 vajec nebo 250 ml smetany, šlehejte rychlostí 4-6 po dobu asi 5 minut.

Míchání koktejlů a jiných tekutin: Podle receptu použijte rychlost 1 až 6 po dobu cca 5 minut.

Čištění a údržba

- Spotřebič před čištěním odpojte.
- Příslušenství vyčistěte ihned po použití, zabráníte tak zaschnutí zbytků potravin.
- Mísu omyjte v horké vodě se saponátem a důkladně osušte.
- Tělo spotřebiče čistěte pouze vlhkým hadříkem, nikdy neponořujte do vody.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani myčku nádobí. Příslušenství umyjte ručně teplou mýdlovou vodou a osušte.

Životnost výrobku: 7 let

Technické údaje

220-240V ~ 50/60Hz

1000 W

Manipulace a přeprava

- Spotřebič přepravujte a skladujte v původním obalu ve správné poloze. Chraňte jej před pádem a nárazy. Poškození způsobená přepravou nejsou kryta zárukou.

Výrobek je v souladu se směrnicí WEEE

Výrobek obsahuje recyklovatelné materiály. Nelikvidujte jej jako běžný odpad, odevzdejte ho ve sběrném místě určeném obcí.

Výrobce:

Shenzhen Muren Appliance Co., Ltd.

Room 801, 8/F, Ares Center, No.3, Beihuan Road, Shangcun Community, Gongming Office,
Guangming New District, Shenzhen, Guangdong Province, China

Tel: +0755-23429433

Dovozce:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Vyrobeno v Číně

Tel: 0850 222 1 800

www.arzum.com

Distribuce: ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974