

ARZUM MAXI BLEND MIXÉR - 500 W

Uživatelská příručka

POPIS PRODUKTU

1. Zátka víka měřicího zásobníku (malé víko)
2. Víko nádrže
3. Džbánový mixér s kapacitou 1500 ml
4. Ocelové nože
5. Těleso motoru
6. Ovládací tlačítko (pulzní / 2 stupně rychlosti)
7. Nádrž vrtulníku
8. Těsnící kroužek
9. Ocelové nože Chopper
10. Zásobník mlýnku
11. Těsnící kroužek
12. Brusné ocelové nože



Děkujeme, že jste si vybrali mixér značky Arzum. Tento výrobek je navržen tak, aby vám usnadnil každodenní život. Pro optimální výkon spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte jej pro pozdější použití.

Důležitá ochranná opatření

Při používání spotřebiče dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Ujistěte se, že napětí odpovídá napětí na štítku spotřebiče.
- Výrobek je určen výhradně pro domácí použití.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí.
- Mohou jej používat osoby od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi pouze pod dohledem.
- Čepele jsou velmi ostré, buďte opatrní.
- Hlavní část spotřebiče nikdy neponořujte do vody.
- Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič nebo kabel.
- Nepoužívejte díly, které nejsou schváleny výrobcem.
- Kabel spotřebiče nezavěšujte přes okraj stolu.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí během provozu.

Před prvním použitím

- Všechny odnímatelné části umyjte v teplé mýdlové vodě.
- Motorovou jednotku očistěte vlhkým hadříkem.

Obsluha mixéru

- Sestavte džbán podle návodu.
- Připevněte džbán k motorové jednotce.
- Přidejte ingredience do džbánu (max. 1500 ml).
- Víko vždy řádně zajistěte.
- Zvolte požadovanou rychlost (pozice „P“ je určena pro krátké impulsy).
- Po použití otočte knoflík do pozice „0“.

Upozornění

- Mixujte maximálně 3 minuty v kuse.
- Před dalším použitím nechte spotřebič 10 minut odpočívat.
- Nepoužívejte vařící vodu.
- Tuhé ingredience nejdříve nakrájejte.
- Vyvarujte se mixování kostí a mražených potravin.

Průvodce výběrem rychlosti

- Nápoje, polévky: Rychlost 1-2 (40–60 sekund)
- Pyré, omáčky: Rychlost 2 (1,5–2 minuty)
- Těsta, jogurty: Rychlost 1 (1 minuta)
- Drcení: Pozice „P“ (krátké impulzy)

Použití mlýnku a sekáčku

- Vložte ingredience (mlýnek ≤50 g, sekáček ≤100 g).
- Připevněte příslušenství k motorové jednotce.
- Mixujte krátce (max. 30 sekund).
- Mezi jednotlivými cykly počkejte 10 minut.

Údržba a čištění

- Ihned po použití části opláchněte.
- Nože a džbán lze mýt ručně nebo v myčce.
- Motorovou jednotku otřete vlhkým hadříkem, nikdy ji neponořujte.

Varování

- Motorovou jednotku neponořujte do vody.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky ani drátěnky.
- Motorová jednotka není vhodná do myčky.

Prodloužení životnosti

- Používejte na rovném a suchém povrchu.
- Nepoužívejte prázdný mixér.
- Pokud se mixér zasekne, přidejte tekutinu nebo směs zamíchejte.

Životnost výrobku: 7 let

Technické specifikace

- 220–240 V, 50/60 Hz, 500 W
- Maximální nepřetržitý provoz: 3 minuty

Manipulace a přeprava

- Uchovávejte v původním obalu.
- Chraňte před nárazy a pády.

Výrobek splňuje směrnici WEEE – likvidujte jej recyklací.

Výrobce / Dovozce:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 467 80 80
www.arzum.com

Distribuce: ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974

