

ARZUM MINI TOASTOVAČ - 750 W

Uživatelská příručka



1. Ergonomická rukojeť
2. Kontrolka teploty (připravenost – zelená)
3. Kontrolka energie (zapnuto/nahřívání – červená)
4. Nepřilnavé pečicí desky

Děkujeme, že jste si vybrali sendvičovač značky Arzum. Přejeme si, aby vám tento produkt usnadnil život, stejně jako všechny ostatní výrobky, které vám nabízíme.

Abyste z vašeho spotřebiče získali co nejlepší výkon, pečlivě si přečtěte tento návod k použití a uložte jej pro pozdější potřebu.

Důležitá bezpečnostní opatření

- Ujistěte se, že napětí uvedené na vašem sendvičovači Arzum Tostçu Mini odpovídá napětí ve vaší domácí síti. Naše společnost nenese odpovědnost za poruchy vzniklé nesouladem napětí, a tyto poruchy nebudou pokryty zárukou.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej pro komerční nebo průmyslové účely.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, které neposkytují dostatečný proud, aby nedošlo k poškození vašeho spotřebiče.
- Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo systému dálkového ovládání.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí možným rizikům. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nepokládejte přístroj na horké povrchy nebo do blízkosti přímých zdrojů tepla, jako je sporák nebo trouba.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky ani se nesmí dotýkat jiných spotřebičů nebo horkých povrchů.
- Přístroj umístěte na rovný a stabilní povrch odolný vůči teple.
- Po použití odpojte přístroj ze zásuvky a nechte ho zcela vychladnout, než jej přesunete.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo jej čistíte, odpojte jej ze zásuvky.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody za účelem čištění nebo z jiných důvodů; zabraňte vniknutí vody či vodní páry do přístroje.
- Během používání se nedotýkejte kovových částí.
- Vyvarujte se činností, které by mohly poškodit kabel nebo zástrčku spotřebiče. Při odpojování držte vždy za zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, ani po pádu či jiné poruše. Nepokoušejte se ho opravit sami, ihned kontaktujte autorizovaný servis Arzum. Používejte pouze originální náhradní díly.

- Při čištění nepoužívejte chemikálie, abrazivní čisticí prostředky, kovové drátěnky nebo ocelovou vlnu.
- Používejte spotřebič pouze k jeho zamýšleným účelům a doporučeným způsobem.

Použití spotřebiče

- Sendvičovač Arzum Tostçu Mini můžete používat k různým účelům, jako je ohřev a příprava jídel, grilování, příprava sendvičů a opékání.
- Před prvním použitím doporučujeme očistit pečicí desky vlhkým hadříkem a mírně je potřít tukem.
- Zapojte přístroj do elektrické zásuvky. Může se objevit mírný zápach nebo kouř – je to běžné a po krátké době zmizí.

Poznámka: Ujistěte se, že během používání je kabel dostatečně daleko od pečicích desek.

Funkce přípravy

Použití jako sendvičovač

- Přístroj zapojte do zásuvky a nechte předeřhát.
- Předeřhívejte, dokud se nerozsvítí kontrolka připravenosti (zelená).
- Používáte-li chleba, namažte vždy jeho vnější strany máslem, jemně zavřete horní kryt, dokud nezapadne bezpečnostní západka. Nenuťte víko zavírat silou.
- Délka přípravy závisí na typu, náplni a vaší chuti. Sendvičovač opéká z obou stran současně.
- Není nutné mazat máslem vnější strany každého chleba, protože pečicí desky mají nepřilnavý povrch.

Použití jako gril

- Přístroj předeřhajte.
- Položte potraviny na spodní pečicí plochu a zavřete horní kryt (pokud je to potřeba).
- Po dosažení požadovaného stupně propečení jídla jemně otevřete kryt, odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout.

Poznámka: Kontrolka se během provozu opakovaně zapíná a vypíná, aby byla udržena správná teplota.

Upozornění:

Nikdy se během provozu nedotýkejte vnějších povrchů spotřebiče, protože jsou horké. Krypt otevírejte pouze pomocí rukojeti. Při otevření víka nebo během pečení může unikát horká pára, buďte proto při vyjímání jídla opatrní.

Čištění a údržba

- Před čištěním a údržbou odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
- Po každém použití otřete pečicí desky, abyste ochránili nepřilnavý povrch.
- Po vychladnutí pečicí desky otřete vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní materiály jako kovové kartáče nebo drátěnky, mohly by poškodit nepřilnavý povrch.
- Plastové a vnější kovové části otřete mýdlovým hadříkem a poté je důkladně osušte.
- Přístroj můžete skladovat ve svislé poloze.
- Nikdy sendvičovač neponořujte do vody.

Životnost výrobku: 7 let

Technické specifikace:

220–240 V ~ 50–60 Hz

750 W

Manipulace a přeprava

- Během manipulace a přepravy uchovávejte přístroj v původním obalu, abyste zabránili poškození.
- Během přepravy udržujte přístroj ve správné poloze.
- Nevystavujte přístroj nárazům ani jej neupouštějte.
- Záruka se nevztahuje na poškození způsobená při přepravě po dodání výrobku.

Výrobek odpovídá směrnici WEEE.

WEEE

Tento výrobek obsahuje recyklovatelné materiály v souladu se směrnicemi WEEE. Nelikvidujte jej jako netříděný komunální odpad. Informace o nejbližším sběrném místě vám poskytne váš místní obecní úřad.

Výrobce / dovozce:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Vyrobeno v Turecku

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

www.arzum.com

Distribuce: ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974