

ARZUM SHAKE'N TAKE OSOBNÍ MIXÉR - 300 W

Uživatelská příručka

POPIS PRODUKTU

1. Těleso motoru
2. 570 ml Míchací láhev
3. Víčko
4. Základna čepele
5. Čepel z nerezové oceli
6. Protiskluzový silikonový kroužek
7. Provozní tlačítko
8. Závěsné příslušenství
9. 400 ml rezervní směšovací láhev



Rádi bychom vám poděkovali, že jste si vybrali mixér Arzum. Je to jeden z produktů, které nabízíme, abychom vám usnadnili život.

Doporučujeme vám přečíst si návod k obsluze, abyste dosáhli efektivnějšího používání spotřebiče, a uschovat si jej, protože může být v budoucnu potřebný.

DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Při používání elektrického zařízení je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření.

- Zkontrolujte napětí a ujistěte se, že napětí uvedené na výrobním štítku mixéru Arzum Shake'n Take Personel odpovídá vašemu napětí. Naše společnost nenese odpovědnost za poruchy, které mohou nastat v případě jakéhokoli nesouladu, proto je jakákoli porucha vyplývající z nesouladu mimo záruku.
- Tento spotřebič je určen pro domácí použití. Spotřebič nepoužívejte pro komerční nebo průmyslové účely. V opačném případě se na něj nevztahuje záruka.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;-zemědělské domy; klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostorech, lůžko a prostředí typu breakfast.
- Tento spotřebič by měly používat děti starší 8 let a osoby s nedostatečnými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a zkušenostmi pouze tehdy, pokud jsou informovány, pod dohledem a poučeny o bezpečném používání tohoto spotřebiče a pochopily rizika. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a užitelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- V případě, že mixér není pod dohledem, musí být před montáží, demontáží nebo čištěním vždy odpojen od zdroje napájení.
- Děti nesmí mixér používat bez dozoru.
- Nepoužívejte prodlužovací šňůry, které dodávají nevhodný proud, aby nedošlo k poškození přístroje.
- Při používání nebo čištění osobního mixéru Arzum Shake'n Take dávejte pozor na mixéry. Čepele mohou způsobit vážná poranění, protože jsou ostré.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nekládejte hlavní část do vody nebo jiné kapaliny.

- Při používání spotřebiče s dětmi nebo v jejich blízkosti dávejte pozor.
- Pokud mixér nepoužíváte, před montáží nebo demontáží příslušenství a při čištění spotřebiče se ujistěte, že jste jej odpojili ze sítě.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí, pokud je spotřebič v provozu. Během používání spotřebiče udržujte ruce, oblečení, vlasy, stěrky a další příslušenství mimo dosah nožů a šlehačů, abyste minimalizovali riziko zranění a poškození mixéru.
- Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po poruše spotřebiče nebo po jeho jakémkoli poškození, např. po pádu apod. Nepokoušejte se jej opravovat svépomocí. Okamžitě zavolejte autorizovaný servis společnosti Arzum. Ve spotřebiči používejte originální náhradní díly.
- Nikdy nepoužívejte díly, které nejsou vyrobeny nebo doporučeny výrobcem, protože mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Kabel spotřebiče nezavěšujte na okraj stolu nebo pultu.
- Při čištění zařízení odstraňte příslušenství.
- Před uvedením spotřebiče do provozu se ujistěte, že je příslušenství bezpečně upevněno.
- Před demontáží jakéhokoli příslušenství spotřebiče se ujistěte, že je motor bezpečně upevněn.
- Během používání spotřebiče nekládejte do nádoby prsty ani jiné předměty.
- Před použitím se ujistěte, že jsou použité nádoby bezpečně připevněny.
- Neodpojujte blokovací mechanismus pomocí jiných nástrojů.
- Dávejte pozor, pokud do kuchyňského robotu nebo mixéru nalijete horkou tekutinu, protože může být v důsledku náhlého zapaření vymrštěna ven ze spotřebiče (IEC 60335- 2-14).
- Návodů ke kuchyňským robotům a mixérům varují před nesprávným použitím.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Pečlivě si přečtěte návod k obsluze.
- Míchací láhev, kryt, základnu nože a protiskluzový kroužek omyjte v teplé vodě s trochou mýdla.
- Motorovou jednotku čistěte vlhkým hadříkem.

PROVOZ OSOBNÍHO MIXÉRU

- Položte tělo motoru osobního mixéru na rovný povrch.
- Položte směšovací láhev na rovný povrch otevřeným koncem směrem nahoru a láhev otevřete.
- Do lahve na míchání přidejte ingredience nápoje, který budete připravovat. Přísady by neměly přesáhnout značku hladiny (570 ml/400 ml).
- Otáčením ve směru hodinových ručiček připevněte základnu nože na otevřený konec láhve.
- Otočte směšovací láhev dnem vzhůru, nasadte láhev a základnu nože na tělo motoru tak, že tři bezpečnostní spony zarovnáte do mezer a zajistíte otáčením ve směru hodinových ručiček.
- Zapojte spotřebič a stiskněte provozní tlačítko. Po uvolnění prstu se spotřebič zastaví.
- Po skončení míchání vyjměte míchací nádobu otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Umístěte míchací láhev na rovný povrch základnou nože směrem nahoru. Odstraňte základnu nože a nasadte kryt na nápoje.

POZNÁMKA: 400 ml a 570 ml směšovací lahve se používají stejným způsobem.

UPOZORNĚNÍ:

- Před krájením počkejte, až horké ingredience vychladnou.
(max. teplota: 60 °C/175 F).
- Před mixováním nakrájejte suroviny s velkými kousky na 2 cm plátky.
- Spotřebič by měl být používán maximálně 60 sekund. Před dalším použitím by se měl nechat vychladnout.
- Ostatní části a motor nelze mýt v myčce nádobí, s výjimkou láhve a krytu.
- Nemíchejte pouze led na drcení, měl by být smíchán s tekutinou.
- Při míchání by se měla přidávat voda nebo jiné tekutiny. Ovoce se nejprve nakrájí na plátky.
- Pokud se nožová jednotka zasekne, sejměte motorovou jednotku a kryt a vyčistěte přísady, které způsobují zaseknutí nožů.
- Před sejmutím krytu počkejte, až se nožová jednotka zastaví.

- Ve spotřebiči nepoužívejte vařící vodu a neprovozujte jej, pokud je prázdný.
- Motor se při přetížení automaticky zastaví. Pokud k tomu dojde, odpojte přístroj ze zásuvky, počkejte 20 minut, než motor vychladne, a poté jej znovu použijte.
- Po vypití nápoje v láhvi vyčistěte směšovací láhev.

Poznámka: Spotřebič nepoužívejte, pokud je v nádobě uloženo příslušenství. Náhodný provoz může způsobit vážné poškození spotřebiče.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a rozeberte jej.
- Těsnění a protiskluzový kroužek můžete také vyjmout pro další čištění.
- Nádobu, kryt, základnu nože a protiskluzový kroužek umyjte v teplé vodě s trochou mýdla na mytí nádobí.
- Motorovou jednotku čistěte vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ

K čištění přístroje nepoužívejte materiály, jako jsou brusné materiály, drát nebo alkohol. Nikdy neponořujte tělo motoru do vody ani jej nemyjte v myčce nádobí.

Životnost výrobku - 7 let

Technické specifikace

220-240 V~50-60 Hz 300 W

MANIPULACE A PŘEPRAVA

- Během manipulace a přepravy musí být spotřebič uložen v původním obalu, aby nedošlo k poškození jeho součástí.
- Během přepravy je udržujte v normální poloze.
- Při přepravě výrobek neupustěte a chraňte jej před nárazy.
- Po dodání výrobku se záruka nevztahuje na poruchy a poškození, ke kterým může dojít při přepravě.

Výrobek je v souladu se směrnicemi WEEE.

WEEE

Tento výrobek obsahuje recyklovatelné materiály, které jsou v souladu se směrnicemi WEEE. Nelikvidujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad. Informace o nejbližším sběrném místě získáte na místním obecním úřadě.

Výrobce:

Zhongshan Kaiduo Electrical Appliances co., Ltd

No.26 Lianxing road, xiao lan town, Zhongshan city, guangdong province, China T el + 86-760 -22246675

Dovozce:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye Made in China

T el: +90 212 467 80 80

www.arzum.com

Distribuce: ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974